

FEATURES:

Measuring temperature range: 32°F-122°F (0~50°C)

Measuring humidity range:20%~95%

Display: max/ min temperature and humidity records

Calendar:2001-2099 year

OPERATION:

Press MODE one time to the view calendar

Press MODE one more time to view the alarm time

SETTING THE TIME

Press and hold MODE for 3 seconds to enter the time setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by press UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minute.

SETTING THE CALENDAR

Press MODE to the view calendar.

Press MODE hold for 3 seconds to enter the calendar setting mode.

The year digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting year.

Press MODE again:

The month digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting month.

Press MODE again:

The day digits are blimking and can be set by pressing UP or DOWN for setting day.

SETTING THE ALARM

Press MODE to view the alarm time.

Press MODE hold for 3 seconds to enter the alarm setting mode.

The hour digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting hour.

Press MODE again:

The minute digits are blinking and can be set by pressing UP or DOWN for setting minutes.

ALARM ON/OFF

Press UP to turn alarm on/off.

MAX/MIN

Press MAX/MIN to view MAX temperature and humidity record.

Press MAX/MIN again to view MIN temperature and humidity record.

12/24 FORMAT HOUR

At the time mode, Press UP for 3 seconds to switch 12 or 24 format hour time display.

TEMPERATURE DISPLAY FORMAT

Press DOWN to switch °C / °F display.

SNOOZE/LIGHT

In alarm to press SNZ/LIGHT for snooze mode.

Press SNZ/LIGHT to turn on light.

BEDIENUNGSANWEISUNG**FUNKTIONEN:**

Temperaturanzeige: 32°C-122°C (0~50°F)

Luftfeuchtigkeitsanzeige: 20%-95%

Anzeige: höchster/niedrigster Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsrekord

Kalender 2001-2099

EINSTELLUNGEN:

Zum Anzeigen des Kalenders 1 x MODE drücken

Zum Anzeigen der Weckzeit 2 x MODE drücken

UHRZEIT EINSTELLEN:

MODE drei Sekunden gedrückt halten.

Die Stundenanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

MODE nochmals drücken.

Die Minutenanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

KALENDER EINSTELLEN:

Zum Anzeigen des Kalenders MODE drücken

MODE drei Sekunden gedrückt halten.

Die Jahresanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

MODE nochmals drücken.

Die Monatsanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

MODE nochmals drücken.

Die Tagesanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

WECKZEIT EINSTELLEN:

MODE drücken um die Weckzeit zu sehen.

MODE drei Sekunden gedrückt halten.

Die Stundenanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

MODE nochmals drücken.

Die Minutenanzeige blinkt und kann über UP und DOWN verändert werden.

WECKER EIN/AUS

UP drücken um den Wecker zu aktivieren/deaktivieren.

MAX/MIN

MAX/MIN drücken um höchsten Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsrekord anzuzeigen

MAX/MIN nochmals drücken um niedrigsten Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsrekord anzuzeigen

12- ODER 24-STUNDEN-ANZEIGE

UP drei Sekunden gedrückt halten um zwischen 12- und 24-Stunden-Anzeige zu wechseln.

TEMPERATURANZEIGE

DOWN drücken um zwischen °C und °F zu wechseln.

SCHLUMMER/LICHT

Beim Wecken SNZ/LIGHT für Schlummerfunktion drücken.

SNZ/LIGHT drücken um die Beleuchtung einzuschalten.

INSTRUKCJA OBSŁUGI**CECHY:**

Zasięg pomiaru temperatury: 32°F-122°F (0 do 50°C)

Zasięg pomiaru wilgotności: 20% do 95%

Wyświetlacz: maksymalna/minimalna temperatura i wilgotność

Kalendarz: rok 2001-2099

OBSŁUGA:

Naciśnij raz MODE by zobaczyć kalendarz.

Naciśnij jeszcze raz MODE by zobaczyć czas budzika.

USTAWIANIE CZASU

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sekundy by wejść w tryb ustawiania czasu.

Cyfry wskazujące godzinę będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE:

Cyfry wskazujące minuty będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

USTAWIANIE DATY

Naciśnij MODE by zobaczyć kalendarz.

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sekundy by wejść w tryb ustawiania daty.

Cyfry wskazujące rok będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE:

Cyfry wskazujące miesiąc będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE:

Cyfry wskazujące dzień będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

USTAWIANIE BUDZIKA

Naciśnij MODE by zobaczyć czas budzika.

Naciśnij i przytrzymaj MODE przez 3 sekundy by wejść w tryb ustawiania budzika.

Cyfry wskazujące godzinę będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

Naciśnij ponownie MODE:

Cyfry wskazujące minuty będą migać i można je ustawić poprzez naciskanie UP lub DOWN.

WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Naciśnij UP by włączyć/wyłączyć budzik.

MAX/MIN

Naciśnij MAX/MIN by zobaczyć MAKSYMALNY wynik pomiaru temperatury i wilgotności.

Naciśnij ponownie MAX/MIN by zobaczyć MINIMALNY wynik pomiaru temperatury i wilgotności.

12/24 FORMAT GODZINY

W trybie ustawiania czasu, naciśnij UP przez 3 sekundy by zmienić format wyświetlania godziny z 12 na 24.

FORMAT WYŚWIETLANIA TEMPERATURY

Naciśnij DOWN by zmienić wyświetlanie °C/°F.

DRZEMKA/LAMPKA

W trybie ustawiania budzika, naciśnij SNZ/LIGHT by wejść w tryb drzemki.

Naciśnij SNZ/LIGHT by włączyć lampkę.